

## NAVRTÁVACIA MECHANICKÁ SEDLOVÁ ODBOČKA

- Vyvrtáť otvor pomocou korunkového vrtáku
- Odstrániť otrepy z rezu (pri montáži dbajte na dokonalú čistotu kontaktných miest tvarovky a otvoru)
- Nasadiť mechanickú odbočku a dobre ju zaistiť dotiahnutím matice pomocou doťahovacieho kľúča, doťahovať až pokiaľ nebude vidno prvý závit.



**Použitie pre:** Hladké kanalizačné rúry SN4 a SN8  
 PP PRAGMA korugované rúry SN8  
 PP JUMBO korugované rúry SN10  
 PVC korugované rúry SN4 a SN8

